

研 硕 自 助 收 银 机 使 用 说 明 书

深圳市研硕电子有限公司

深圳市光明新区公明硕泰路世峰科技园M2栋6楼

服务与支持: 4006 998 115 电话: +86-755-2796 8579

网站: <u>www.ystouch.com;</u>





-,	重要安全说明 (3
Ξ,	配件清单	5
Ξ.	产品安装示意图	5
四、	面板控制与端子接口的说明 10)
五、	产品规格 11	1
六、	常见问题检查与处理 12	2



一、 重要安全说明

不正确的操作方法可能会导致触电或火灾事故,为确保您的安全及自助收银机的使用寿命。请首先 阅读以下安全信息。

这些信息可以帮助您安全的使用自助收银机产品,请遵循并保留本机附带的所有信息。本文档中的 信息并不改变购买协议或我公司保证声明的条款。客户的安全至关重要,我们开发产品的目标是既安全又 有效,但本机是电子设备,电源线,电源以及他功能部件会引起潜在的安全危险,造成人身伤害或财产损 失,在使用不当的情况下更是如此。为了减少这些危害,请按照产品随附的使用说明操作,遵守产品和操作 说明中的所有警告并仔细阅读本手册中包含的信息。严格按照本手册中包含的和随产品提供的信息操作有 助于规避危险,建立一个更安全的工作环境。

1.1 使用过程中需要注意的情况

- 请将设备安装在平稳的地面或结实的墙壁上。
- 机器上绝对不要放存有液体的物品。
- 插拔设备时,双手要保持干燥,以免触电。
- 遇到雷雨天气,拔出电源线和天线插头。
- 自助收银机应放在整洁的室内,避免灰尘太多对机器造成不良影响。
- 自助收银机周围应保留足够的空间散热要,保证机器有良好的通风条件。
- 自助收银机附近不要摆有一些磁场较大的家用电器,例如:微锅炉,电磁炉等大功率电器以免磁场干 扰收银机正常运行。
- 特别要注意防潮,过份的潮湿也会对一体机造成不良的影响。
- 触摸屏禁止用硬物敲击与刮划。



- 定期使用软棉布清洁触摸屏表面,禁止使用腐蚀性的液体去清洁触摸屏表面,注意清洁前要切断电源。
- 长期不用该产品,应切断电源,拔出电源线。

1.2 需要立即采取措施的情况

请经常检查自助收银机及其组件是否有受损、磨损或危险迹象。如果对于组件的状态有任何疑问,请 勿使用该产品,请与客户支持中心或产品制造商联系,了解如何检查产品,并在必要时将产品送修。 如果发现存在下面任何一种情况,或者对产品的安全有所顾虑,请在向客户服务中心说明情况以获取进一 步的指导之前,停止使用该产品并断开它与电源及网线的连接。

- 电源线、插头、电源适配器、延长线、电涌保护器或电源破裂、断裂或损坏。
- 有过热、烟雾、火花或起火现象。
- 有产品发出破裂声、嘶嘶声、爆裂声或者有强烈的异味。
- 有液体溅入或异物掉入机壳、电源线或电源适配器的迹象。
- 产品以任何方式跌落或受损。
- 按照说明操作时产生不正常运行。

1.3 数据安全

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称,否则计算机软件可能会无法运行。

您需要注意,访问网络资源会使计算机遭受计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击,从而可 能损坏计算机,软件或数据。您要负责通过防火墙、反病毒软件和反间谍软件为计算机提供充分的保护, 并使这些软件一直处在最新状态。

以上原因造成的运行问题与设备硬件质量无关,也不属于设备质保服务的范围,但客户仍可以致电我们的 客服人员协助您解决。



1.4 清洁和维护

请保持计算机和工作区干净整洁,清洁计算机前请先关闭计算机并断开电源线。

在105	
室外天线接地	如果设备连接了室外天线或有线系统,请务必将天线 或有线系统接地,这样可在一定程度上防止电涌和累 积的静电造成的危险。
闪电	在雷雨期间或长时间无人照管和不使用的情况下,为 增加对本设备的保护,请将其电源插头从插座中拔出, 并断开与天线或有线系统的连接。这样可以防止闪电 和线路电涌对视频产品造成损坏。
电源线	室外天线系统不应架设于高架电线附近或可能落入此 类电线、电路的位置。安装室外天线系统时,应格外小 心不要触碰电源线或电路,否则可能会有致命危险。

二、配件清单

- 1、保修卡 (×1)
- 2、合格证 (×1)
- 3、说明书 (×1)
- 4、交流电源线 (×1)
- 5、钥匙 (×1) 选配
- 6、支架及安装螺丝(×1)选配



三、产品安装示意图

3.1 自助收银机壁挂式安装

3.1.1 壁挂安装前将设备水平放置在平整表面上(正面向上),设备与表面间须有柔软物体间隔(如布,胶

垫, 以避免碰伤, 如图 (3-1) 所示。



图 (3-1)

3.1.2、将两条挂臂按照图(3-2)所示方式使用 4pcs-M8*17 螺丝进行紧固连接。



图 (3-2)

3.1.3、选择实心墙或混凝土墙,使用 12mm 冲击钻头在墙上钻出 4 个孔,孔深度大于 65mm,并使用锤 子将膨胀胶塞塞入其中,如下图 (3-3)所示。







3.1.5、采用 4pcs-f-6.3*63mm 螺丝和 4pcs-e-D7mm 垫圈将 1pcs-a-壁挂板与孔内 g-膨胀胶塞进行紧固连接,如下图 (3-4) 所示。



图 (3-4)

3.1.6、将设备采取垂直且显示区域长边水平的方式进行安装,如下图(3-5)所示。



深圳市研硕电子有限公司 ShenZhen Yasno Electronic CO.,LTD



图 (3-5)

3.2 自助收银机立式安装

3.2.1、将自助收银机立柱平躺放在台面上,把立柱准确嵌入底座,用6颗M8的螺丝将底座与自助收银机 主体进行紧固连接如下图 (3-6) 所示。





3.2.2、将自助收银机用6颗M8的螺丝固定到立柱上,如下图(3-7)所示。





图 (3-7)

3.2.3、将电源开关打开,将电源线与电源插座连接,通电即可使用

四、面板控制与端子接口说明

4.1.1 电脑接口说明



图 (4-1)

4.1.2 开机与关机步骤

4.1.2.1 开机步骤



- 9 -





图 (4-2)

4.2.2 关机步骤



先关闭电脑,再关闭电源开关 🕨



图 (4-3)

备注:一定要在系统中点击"关机"退出系统后,再关闭总电源开关。

4.2.1 安卓接口说明



图 (4-4)

4.2.2 开机与关机步骤

4.2.2 安卓系统通电就开机,断电关机;



五、产品规格

表(一)提供自助收银机的常规产品参数,详细的产品参数请找我司相关销售人员索取或拨打我公司电话

咨询:4006-998-115。

项目	相关说明		
液晶显示屏	21.5"/23.8"/32" LED 液晶屏		
亮度	250nits/360nits		
屏幕背光寿命	30000 小时		
可视角度(上下/左右)	178°/178°		
计算机输入	行频: 30~80kHz		
	场频:60~75Hz		
分辨率	1920*1080		
电源	AC 110-240V		
电脑配置 (选配)			
处理器	Intel J1900 四核/I3/I5/I7		
硬盘	64G SSD/128G SSD/1T 机械硬盘		
内存	4GB/8GB		
WIFI	802.11 b/g/n		
网卡类型	1 个干兆网卡 (RTL8111E)		

表 (一)



主板接口	HDMI*1, VGA*1, RJ45*1,USB*4, LINE-OUT*1,			
	MIC-IN*1			
安卓配置(选配)				
主板	RK3568 Cotex-A55×4			
内部缓存容量(RAM)	标配 2G (4G 可选)			
内部存储容量(ROM)	标配 8G(16G/32G/64G 可选)			
系统版本	Android 11			
	MIC-IN*1, RJ45*1, HDMI*1, SD*1, SIM*1,			
	USB*2			
外设				
打印机	80mm 面板式热敏打印机			
扫描机	二维码自动扫描			
刷卡器(选配)	NFC 刷卡器/IC 刷卡器			
摄像头 (选配)	单目摄像头/双目摄像头			
POS 机支架(选配)	外挂式 POS 机支架			
托盘(选配)	不锈钢			
触摸方式	电容触摸屏			
书写方式	手指、触摸笔等			
驱动方式	自动识别免安装			



六、常见问题检查与处理

在要求维修前,请检查本节信息看自身能否解决问题。如果您需要帮助请与售后服务中心或经销商联系。

6.1 显示

6.1.1 显示屏幕没有图像

1)检查自助收银机是否打开,如果没有,则应按下开机按钮,打开自助收银机。

2)检查电源是否松动,尝试重新插好机器电源线。

3)检查连接显示屏的 LVDS 信号线与屏幕连接接口是否松动,如重新接插信号线时请先关机,再将 LVDS 信号线插牢。

4)检查 BIOS 信号源的设置是否与信号线的连接口一致,并将信号源设置为 LVDS 输出通道。

6.2 显示属性设置

1)显示屏幕的背景和图标都可以通过显示属性的调整进行设置。在桌面无图标处单击鼠标右键, 点菜单

中"屏幕分辨率"选项可以调整显示属性。

2)打开屏幕分辨率对话框,选择适当的分辨率和屏幕显示方向。

3)分辨率的选项的下拉菜单中拖动指针,选择 1920*1080 的分辨率.

4)方向选项的下拉菜单中,可选择不同的显示方向。

6.3 显示其屏幕上有水波纹

仔细检查自助收银机周围一米以内是否有如电冰箱,电风扇,电吹风,不间断电源,稳压器,日光灯等设备产生磁场干扰。如果有电脑的显示器靠得很近(一米以内),也会使这两台自助收银机出现水波纹干扰。 处理方法是将具有干扰的设备从自助收银机旁边移开。如果问题仍未解决,请向400客服中心咨询。



6.4 触摸

6.4.1 触摸屏操作无响应

检查触摸屏的 USB 线是否插入到电脑主机的 USB 接口, 或是没有接稳, 可以拔出后重插, 然后重启系统, 尽量接上键盘鼠标操作重启。

6.4.2 触摸屏操作不精准

1)校准触摸屏,校准方法为:在系统中点击"开始"按钮控制面板 Tablet PC 设置弹出对话框点击校准, 根据"+"提示点击,校准完毕弹出对话框点击"是"保存校准完毕。

2)检查触摸屏是否脏污。

6.5 声音

6.5.1 安装好设备后开始无声音

1)当信号源为 VGA 输入时, 需要连接 3.5 音频线。

6.5.2 突然没有声音了

1)请仔细检查各连接是否连接正确。

2)检查并确认音频没有被设置为静音。

3)检查音量是否调至最小,如果是,请将音量调整到合适大小。一体机音量有两个方式调节,分别为"系统 音量"和"设备音量",实际发声大小为两种方式音量之和,任何一种方式音量为"0"或"静音"时,设备都 会无声音。

如果不能解决问题,请重新安装声卡驱动。